

Nafukovač pneumatic

Uživatelský manuál



ČEŠTINA

Seznam balení







Podrobnosti



JEDNOTKA Tlačítko „U“ – Tlačítko - Tlačítko + Tlačítko LED obrazovka Tlačítko POWER



O tlačítkách

				
Krátký stisk	Vyberte Jednotka	Snižte talk	Zvyšte talk	Start/Stop nafukování
Dlouhé stisknutí	Zapnout/vypnout světlo	Rychlé snížení	Rychlé zvýšení	Zapnout/Vypnout

O inflaci

	Referenční talk	Čas od prázdného místa (minuty)	Frekvence z Prázdné
Auto	2.3 – 2.5 BAR	8-12	2-3 (205 55R17)
Silniční kolo	100-120 PSI	2-3	8-12 (700x23C) *
Horské kolo	30-50 PSI	2-3	12-18 (26x1.95) *
Motocykl	30-50 PSI	2-3	8-12
Basketball	7-9 PSI	0.5-1	30-40

*Během testování nedochází k vytlačování

Kroky pro inflaci

- Připojte jeden konec vzduchové hadičky k hustilce, druhý konec připojte k ventilku pneumatiky (pro presta ventil prosím nejprve nainstalujte převodník ventilku).
- Dlouze stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nerozsvítí LED obrazovka. LED dioda zobrazí aktuální nastavený tlak.
- Stisknutím tlačítka UNIT vyberte jednotku tlaku mezi PSI, BAR, KPA a kgf/cm².
- Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte cílový tlak. Inflátor si zapamatuje tlak, který jste předtím nastavili.
- Stisknutím tlačítka POWER začnete nafukovat. Dalším stisknutím můžete pozastavit nebo pokračovat. Inflátor se automaticky zastaví, když dosáhne cílového tlaku.

**Použití svítilny** - Dlouhým stisknutím tlačítka UNIT zapnete/vypnete LED světlo.

O nabíjení

- Při prvním použití nebo po dlouhé době nepoužívání hustilku před použitím nabijte.
- Indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně a kontrolka bude střídavě svítit červeně a zeleně po dokončení nabíjení.
- Inflátor by se měl obvykle nabíjet každé dva měsíce, i když nebude používán. Pokud hustilku delší dobu nenabíjíte, baterie se příliš vybijí a baterie se může poškodit.

Nafukovač pneumatic

POZORNOST



1. Je normální, že se hustilka po práci delší než 1 minuta zahřeje.

Nedotýkejte se horké části vzduchové trubice!



HORKÝ

2. Inflátor je při provozu hlučný – zajistěte, aby se malé děti a domácí mazlíčci nedostali do blízkosti.
3. Před použitím prosím zkontrolujte hustilku. Pokud zjistíte jakýkoli problém, nepoužívejte jej.
4. Pokud během nafukování zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo nadměrné teploty, okamžitě jej zastavte.
5. Během nafukování zajistěte plynulé proudění vzduchu.
6. Kompresor v hustilce může při práci produkovat elektrické jiskry. Udržujte jej mimo dosah hořlavých a výbušných předmětů.
7. V případě nehody neopouštějte pracovní prostor.
8. Po delším používání se hustilka a vzduchová trubice zahřejí. Před dalším použitím si prosím udělejte pauzu.
9. Snažte se prosím vyhnout nečistotám, namáčení a nadměrným otřesům.
10. K čištění se nesmí používat drsné chemikálie, čisticí prostředky, saponáty a jiné chemikálie.
11. Neskladujte hustilku na chladném, horkém nebo vlhkém místě.
12. Dětem je zakázáno používat hustilku. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
13. Nenařte vzduch do úst, ucha, očí atd. lidí nebo zvířat.
14. Nepoužívejte nafukovačku, když se nabíjí.
15. Pokud je hustilka v provozu, zobrazí se na ukazateli úrovně nabití baterie nižší než aktuální nabití kvůli vysokému výstupnímu proudu

Specifikace

elikost	55 x 53 x 180 mm
Hmotnost	336g
baterie	500mAh 12.8V
Pracovní proud	1-5A
Režim nabíjení	Micro USB
Doba nabíjení (hodiny)	3
Max. Tlak nahuštění	150 PSI / 10.3 BAR / 990 KPA / 10.5 kgf/cm ²
Provozní teplota	-10° ~ + 60 ° C



MADE IN CHINA