

Polnilnik pnevmatik

Navodila za uporabo



SLOVENŠČINA

Seznam pakiranja







Podrobnosti



ENOTA Gumb 'U' - Gumb + Gumb LED zaslon Gumb POWER

O gumbih

				
Kratek pritisk	Izberite Enota	Zmanjšajte pritisk	Porast Pritisk	Začetek/ustavitev napihovanja
Dolg pritisk	Vklop/izklop luči	Hitro zmanjšanje	Hitro povečanje	Vklop/izklop

O inflaciji

	Referenčni talk	Čas od praznega (minute)	Frekvenca iz Prazno
Avto	2.3 – 2.5 BAR	8-12	2-3 (205 55R17)
Cestno kolo	100-120 PSI	2-3	8-12 (700x23C) *
Gorsko kolo	30-50 PSI	2-3	12-18 (26x1.95) *
Motorno kolo	30-50 PSI	2-3	8-12
Košarka	7-9 PSI	0.5-1	30-40

* Med testiranjem ni iztiskanja

Koraki za inflacijo

- Povežite en konec zračne cevi z napihovalnikom, drugi konec pa z ventilom pnevmatike (za presta ventil najprej namestite pretvornik ventila).
- Dolgo pritisnite gumb POWER, dokler ne zasveti zaslon LED. LED bo prikazala trenutno nastavljeni tlak.
- Pritisnite gumb UNIT, da izberete enoto tlaka med PSI, BAR, KPA in kgf/cm².
- Uporabite gumba "+" in gumba "-", da nastavite ciljni tlak. Napihovalnik si bo zapomnil tlak, ki ste ga predhodno nastavili.
- Za začetek napihovanja pritisnite gumb POWER. S ponovnim pritiskom lahko prekinete ali nadaljujete. Inflator se samodejno ustavi, ko doseže ciljni tlak.



Uporaba svetilke - Dolgo pritisnite gumb UNIT, da vklopite/izklopite LED lučko.

O polnjenju

- Pri prvi uporabi ali po dolgem času neuporabe prosimo, da napolnite napihovalnik pred uporabo.
- Indikator polnjenja bo med polnjenjem zasvetil rdeče, indikatorska lučka pa bo izmenično svetila rdeče in zeleno ko je polnjenje končano.
- Običajno je treba napihovalnik polniti vsaka dva meseca, tudi ko ga ne boste uporabljali. Če napihovalnika dlje časa ne polnite, se bo baterija preveč izpraznila in baterija se lahko poškoduje.

Polnilnik pnevmatik

POZOR



1. Normalno je, da se napihovalnik po več kot 1 minuti delovanja segreje.

Ne dotikajte se vročega dela zračne cevi!



2. Napihovalnik je med delovanjem hrupen – poskrbite, da majhni otroci in hišni ljubljenci niso v bližini.
3. Pred uporabo preverite napihovalnik. Če najdete kakršno koli težavo, je ne uporabljajte.
4. Če med napihovanjem opazite nenavadne zvoke ali previsoke temperature, ga takoj ustavite.
5. Med napihovanjem zagotovite nemoten pretok zraka.
6. Kompresor v napihovalniku lahko pri delu povzroči električne iskre. Prosimo, da ga hranite stran od vnetljivih in eksplozivnih predmetov.
7. V primeru nesreče ne zapuščajte delovnega območja.
8. Po daljši uporabi se napihovalnik in zračna cev segrejeta. Pred ponovno uporabo si vzemite odmor.
9. Poskusite se izogniti umazaniji, namakanju in pretiranim udarcem.
10. Za čiščenje se ne sme uporabljati močnih kemikalij, čistil, detergentov in drugih kemikalij.
11. Napihovalnika ne shranjujte na hladnem, vročem ali vlažnem mestu.
12. Otrokom je prepovedano uporabljati napihovalnik. Prosimo, da ga hranite izven dosega otrok.
13. Ne napihujte zraka v usta, ušesa, oči itd. ljudi ali živali.
14. Napihovalnika ne uporabljajte, ko se polni.
15. Prikaz vrstice nivoja baterije bo zaradi velikega izhodnega toka prikazal nižjo napolnjenost od trenutne napolnjenosti, medtem ko naprava za napihovanje deluje.

Specifikacije

Velikost	55 x 53 x 180 mm
Utež	336g
Baterija	500mAh 12.8V
Delovni tok	1-5A
Način polnjenja	Micro USB
Čas polnjenja (ure)	3
maks. Tlak napihovanja	150 PSI / 10.3 BAR / 990 KPA / 10.5 kgf/cm ²
delovna temperatura	-10° ~ + 60 ° C



MADE IN CHINA