



Před použitím umístěte eFOLDi Cliq na volné místo mimo dosah domácích mazlíčků a malých dětí. Rozložení je snadné a sestavení zvládnete během několika vteřin. Doporučujeme si to před prvním výletem nejprve vyzkoušet.



**KLIKNĚTE
SPOLEČNĚ**

KROK 1 – MONTÁŽ SLOUPKU ŘÍZENÍ

Než začnete, odstraňte veškerý obalový materiál.



Připojte řídítka ke koloběžce: odšroubujte a sejměte ozubené kolo, nasuňte řídítka na čep a nasuňte zpět ozubené kolo, aniž byste jej utahovali – mezi zuby nechte mezeru.



Zvedněte sloupek řízení do svislé polohy.



Upevněte sloupek řízení otočením ozubeného kolečka (ve směru hodinových ručiček). Polohu sloupku řízení si můžete nastavit tak, aby vám vyhovovala z hlediska dosahu a pohodlí.

KROK 2 – NASADĚTE SI KOLOBĚŽKU



Srovnejte hlavní část koloběžky se zadní částí.



Nasuňte háčky na kovovou tyč a zatlačte dolů, dokud nezacvaknou na místo.



Ujistěte se, že jsou háčky dobře upevněné.

KROK 3 – PŘIDEJTE POSLEDNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vložte sedlovku



Přípevněte židličku ke koloběžce



Vložte baterii



Přípevněte košík k rukojeti

ZAČÁTEK

JAK POUŽÍVAT



Chcete-li skútr nastartovat, otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček. Nastavte regulátor rychlosti na rychlost, která vám vyhovuje.



Chcete-li zařízení nabít, připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu, který se nachází v horní části sloupku řízení.



Chcete-li vyjmout baterii, zvedněte západku a opatrně ji vytáhněte nahoru. Nabíjecí port se nachází na boku baterie.

ROZEBRAT

KROK 1 – DEMONTÁŽ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vyjměte košík



Sejměte sedadlo



Vyjměte baterii

KROK 2 – ROZEBRÁNÍ KOLOBĚŽKY



Zvedněte šedou rukojeť a oddělte zadní část



Otočte ozubeným kolečkem na říditkách, aby se říditka sklopila do vodorovné polohy



Upozorňujeme, že tento leták slouží pouze jako stručný přehled. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k produktu. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 0800 915 0800 nebo e-mailem na adrese services@efoldi.com