Fljótleg byrjunarleiðbeining fyrir áttavita




Áður en þú notar áttavitann skaltu setja eFOLDi Compass á opnu svæði fjarri gæludýrum og ungum börnum. Það er auðvelt að fella hann út, og þú getur sett hann upp á örfáum sekúndum. Við mælum með að þú æfir þig áður en þú ferð í fyrsta ferðalagið.

HVERNIG Á AÐ FELLA ÚT

SKREF 1 – SETTU SAMAN STÝRISGJÖFINA

Fjarlægðu allan umbúnað áður en þú byrjar.



Gakktu úr skugga um að tannhjólið sé losað (rangsælis) og að bili sé á milli tanna á hjörunni.





Losaðu stýrisgjöfina úr plasthaldaranum og lyftu henni í uppréttan stöðu.



Tryggðu stýrisgjöfina með því að snúa tannhjólinu (réttsælis). Þú getur stillt stýrisgjöfina þannig að hún henti þinni náND og þægindum.

SKREF 2 – LYFTU SÆTINU



Lyftu baki sætisins upp í uppréttan stöðu. Það mun "smella" á sinn stað.



UPPSETNING (VALKVÆÐ) ARMHVÍLAR





Settu armhvílarnar í raufarnar, stilltu þær af og herðið með stóru, auðveldum snúningshnúðunum.

LOKASAMÞYKKT ÖRYGGISPRÓFUNAR



Settu inn hlerunarhjólinn og tryggðu að pinninn smellti örugglega.



Gakktu úr skugga um að stýrisgjöfin sé örugglega fest, ef ekki – herðaðu tannhjólið.



Athugaðu að rauði segulbremsuleggurinn sé í LÆSTU (aftur) stöðu til að virkja mótorinn.

HVERNIG Á AÐ NOTA

AÐ BYRJA



Til að kveikja á rafskútunni, ýttu á gráa hnappinn undir rafhlöðuskjánum. Veldu (D) fyrir akstur eða (R) fyrir afturábak, og ýttu svo á þumalhraðastýringuna til að fara af stað. Gakktu úr skugga um að hlaða rafhlöðuna þegar skjárinn sýnir appelsínugult ljós.



Til að hlaða, tengdu rafmagnssnúru við hleðslutengið sem er efst á stýrisgjöfinni.



Til að fjarlægja rafhlöðuna skaltu lyfta læsingunni og draga hana varlega upp.

Hleðslutengið er staðsett á hlið rafhlöðunnar.

HVERNIG Á AÐ FELLA FYRIR Geymslu

SKREF 1 – FELLDU BAKKLÆÐIÐ NIÐUR



Dragðu í gula sleðann til að losa sætið.





Felltu bakklæðið niður flatt að sætisgrunninum, og vertu viss um að það fari undir og sitji fyrir neðan tannhjólið á stýrisgjöfinni.

Áttavitinn fellur alltaf saman á sama hátt, hvort sem hann er með eða án armrests.

SKREF 2 – FELLDU NÍÐUR STÝRISGJÖFINNA



Losaðu stýrisgjöfina með því að snúa tannhjólinu rangsælis.



Leggðu stýrisgjöfina flata að bakinu á sætinu og festu hana í plasthaldarann.



Vinsamlegast athugið að þessi leiðarvísir er aðeins til einfaldra leiðbeininga. Fyrir fullar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðið notendahandbókina okkar. Ef þið hafið einhverjar spurningar, hafið samband við okkur í síma 0800 915 0800 eða með tölvupósti á services@efoldi.com.

eFOLDi