eFOLDi Guia de início rápido do Compass




Antes de utilizar, coloque o eFOLDi Compass numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. A desdobragem é fácil e pode ser montada em segundos. Recomendamos que pratique antes do seu primeiro passeio.

COMO DESDOBRAR

ETAPA 1 - MONTAGEM DA COLUNA DE DIRECÇÃO

Remove all packaging before you begin.



Verificar se a roda dentada está desapertada (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e se existe um espaço entre os dentes da dobradiça.





Solte a coluna de direção do clipe de plástico e levante-a para a posição vertical.



Fixe a coluna de direção rodando a roda dentada (no sentido dos ponteiros do relógio). Pode posicionar a coluna de direção de acordo com o seu alcance e conforto

PASSO 2 - LEVANTAR O BANCO



Levante o encosto do banco para a posição vertical.O encosto faz um "clique" na posição correta.



MONTAGEM (OPCIONAL) DE APOIOS DE BRAÇOS





Coloque os apoios de braços no lugar, alinhe-os e aperte-os utilizando os botões de torção grandes e fáceis de agarrar.

CONTROLOS FINAIS DE SEGURANÇA



Insira as rodas anti-tombamento, certificando-se de que o pino encaixa com firmeza.



Certifique-se de que a coluna de direção está bem fixada; se não estiver, aperte a roda dentada.



Verifique se a alavanca vermelha do travão magnético está na posição LOCKED (para trás) para engatar o motor.

COMO FUNCIONAR

COMEÇAR



Para ligar a scooter, prima o botão cinzento por baixo do ecrã da bateria. Selecione (D) para Conduzir ou (R) para Marcha atrás e, em seguida, prima o acelerador de polegar para avançar. Certifique-se de que recarrega a bateria quando o ecrã mostrar a cor âmbar**.**



Para carregar, ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento situada na parte superior da coluna de direção.



Para retirar a bateria, levante o trinco e puxe-o cuidadosamente para cima.
A porta de carregamento está localizada na parte lateral do da bateria.

COMO DOBRAR PARA GUARDAR

PASSO 1 - DOBRAR O ENCOSTO



Puxe o botão amarelo para libertar o banco.





Dobre o encosto do banco para baixo contra a base do banco, certificando-se de que passa e assenta por baixo da roda dentada da coluna de direção.

O Compass dobra-se sempre da mesma forma, quer esteja equipado com ou sem apoios de braços.

PASSO 2 - DESMONTAR A COLUNA DE DIRECÇÃO



Soltar a coluna de direção rodando a roda dentada (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).





Encostar a coluna de direção às costas do banco e fixá-la no clipe de plástico

Este folheto destina-se a ser apenas um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte o manual do utilizador do produto. Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do número 0800 915 0800 ou envie um e-mail para services@efoldi.com

eFOLDi