



Før bruk bør du plassere eFOLDi Cliq på et åpent område, langt unna kjæledyr og små barn. Den er enkel å brette ut, og du kan sette den opp på få sekunder. Vi anbefaler at du øver deg før du tar den med ut for første gang.



KLIKK SAMMEN

TRINN 1 – MONTER RATTSTAMMEN

Fjern all emballasje før du begynner.



Fest styret til scooteren: Skru av og fjern tannhjulet, sett styret på tappen, og sett tannhjulet på plass igjen uten å stramme det – la det være et mellomrom mellom tennene.



Løft rattstammen til oppreist stilling.



Fest rattstammen ved å vri på tannhjulet (med klokken). Du kan justere rattstammen slik at den passer til din rekkevidde og gir deg best mulig komfort

TRINN 2 – MONTER SCOOTEREN



Juster hoveddelen av scooteren slik at den passer sammen med bakkdelen.



Sett krokene over metallstangen, og trykk ned til de klikker på plass



Sørg for at krokene sitter godt fast.

TRINN 3 – MONTER DE SISTE DELENE OG TILBEHØRET



Sett inn setepinnen



Fest stolen til scooteren



Sett inn batteriet



Fest kurven til styrespaken

BRUKSANVISNING

KOM I GANG



For å starte scooteren, vri nøkkelen med klokken. Still hastighetsregulatoren inn på en hastighet du føler deg komfortabel med.



For å lade enheten kobler du strømkabelen til ladeporten øverst på rattstammen.



For å ta ut batteriet løfter du låsen og trekker det forsiktig oppover. Ladeporten sitter på siden av batteriet.

DEMONTERE

TRINN 1 – FJERN DELER OG TILBEHØR



Ta ut kurven



Ta av setet



Ta ut batteriet

TRINN 2 – DEMONTERING AV SCOOTEREN



Løft det grå håndtaket for å skille ut bakkdelen



Drei rorhjulet for å senke roret til det ligger flatt



Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en kortfattet veiledning. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken til produktet. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss på 0800 915 0800 eller sende en e-post til services@efoldi.com