



Pred uporabo postavite eFOLDi Cliq na odprtem prostoru, stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok. Razklop je preprost, postavite ga lahko v nekaj sekundah. Priporočamo, da se pred prvim izletom najprej malo vadite.



KLIKNI
TUKAJ

KORAK 1 – MONTAŽA VOLANSKEGA STOLPA

Preden začnete, odstranite vso embalažo.



Priključite krmilo na skuter: odvijte in odstranite zobnik, namestite krmilo na sornik ter ponovno namestite in pritrdite zobnik, ne da bi ga zategnili – med zobmi pustite vrzel.



Dvignite volanski stolpec v pokončno lego.



Zavrteite zobnik (v smeri urinega kazalca), da pritrdite volanski steber. Volanski steber lahko nastavite tako, da vam ustreza glede na doseg in udobje.

KORAK 2 – PRIDRUŽITE SE SCOOTERJU



Poravnajte glavni del skuterja z zadnjim delom.



Kaveljce namestite čez kovinsko palico in jih pritisnite navzdol, dokler ne zaskočijo na svoje mesto.



Prepričajte se, da so kavliji dobro pritrjeni.

KORAK 3 – DODATEK ZAKLJUČNIH DELOV IN DODATKOV



Vstavite sedežno oporo



Pritrdite stol na skuter



Vstavite baterijo



Koš pritrdite na ročaj

ZAČETEK



Za vklop skuterja zavrtite ključ v smeri urinega kazalca. Nastavite regulator hitrosti na hitrost, ki vam ustreza.

NAČIN DELOVANJA



Za polnjenje priključite napajalni kabel na polnilni priključek, ki se nahaja na vrhu volanskega droga.



Če želite odstraniti baterijo, dvignite zaponko in jo previdno potegnite navzgor. Vtičnica za polnjenje se nahaja na strani baterije.

RAZSTAVITI

KORAK 1 – ODSTRANITE DELE IN DODATKE



Odstranite košaro



Odstranite sedež



Izvlecite baterijo

KORAK 2 – RAZSTAVLJANJE SKUTERJA



Dvignite sivo ročaj, da ločite zadnji del



Zavrtite zobnik krmila, da se krmilo spusti, dokler ne leži vodoravno



Upoštevajte, da je ta letak namenjen zgolj kot kratek vodnik. Celotna navodila najdete v uporabniškem priročniku za izdelek. Če imate kakršna koli vprašanja, nas pokličite na številko 0800 915 0800 ali nam pišite na elektronski naslov services@efoldi.com